


Tecnología para LLEVAR



CÓMO EMPEZAR

1. Enciende el Chromebook 
2. Haga clic en *Comenzar*
3. El Chromebook buscará una red Wi-Fi automáticamente. Debería encontrar la conexión *Kajeet*. Si no se encuentra:
 - Haga clic en el reloj en la esquina inferior derecha
 - Haga clic en la *Conexión de Red*
 - Haga clic en *Datos Móviles* (es posible que desee **desactivar Wi-Fi**)
 - Haga clic en *Kajeet*. Cuando esté conectado, la palabra *Conectado* se mostrará en verde
4. Haga clic en *Aceptar y Continuar*
5. **Los Chromebook tienen datos ilimitados**

INICIANDO SESIÓN

Seleccione quién está usando el Chromebook -- adulto o niño -- haga clic en *Siguiente*

Inicie sesión con su cuenta existente de Gmail :

- Solo inicie la sesión una vez durante el período de préstamo
- Todos los marcadores y configuraciones personales se cargarán .
- ¡Chromebooks son Powerwashed cuando se devuelven para borrar todos los datos personales! Los usuarios pueden elegir Powerwash antes de regresar. -- consulte las instrucciones de Powerwash

○

Crear una cuenta de Google:

- Seleccione *Más Opciones*
- Haga clic en *Crear Cuenta*
- Siga las instrucciones en pantalla

○

Navegue como invitado:

- Los invitados no tendrán acceso a Google Drive para Documentos, Hojas de Cálculo o Presentaciones de Google

FILTRADOR

NLVLD Chromebooks están destinados principalmente a fines educativos, por lo tanto están filtrados. Mientras usa los datos de Kajeet, se le restringirá la mayoría de los servicios de transmisión como Netflix o Disney+; algún contenido de YouTube estará disponible. **Si tiene algún problema para conectarse a un sitio web legítimo, comuníquese con la biblioteca para que podamos restablecer la opción de filtro.**

Biblioteca Alexander | 702.633.2880

Biblioteca Aliante | 702.839.2980

Biblioteca City Hall | 702.633.1070

GUARDANDO TU TRABAJO

- Los usuarios pueden guardar su trabajo en una memoria USB o solo en su Google Drive personal.
- Todos los archivos guardados en el Chromebook se eliminarán cuando se devuelva el dispositivo. **¡Esos archivos no serán recuperables!**

POWERWASH

La seguridad de su información personal es muy importante para nosotros. Nuestro personal va a Powerwash (borrar todos los datos) los dispositivos devueltos a la biblioteca.

Los usuarios pueden optar por Powerwash el dispositivo antes de devolverlo:

- Cerrar sesión (haga clic en el reloj en la esquina inferior derecha y elija *Salir*)
- **Mantenga presionadas las teclas Ctrl + Alt + Shift + r**
- Seleccione *Reiniciar*
- Seleccione *Powerwash*
- Seleccione *Continuar*

DEVOLUCIÓN DE CHROMEBOOKS

- Los Chromebooks deben devolverse a la sucursal donde se retiraron.
- Por favor devuélvalo a un miembro del personal. ¡No coloque el dispositivo en el buzón de libros!
- Los Chromebooks se desactivarán cuando tengan 3 días de retraso y se facturarán a su cuenta de biblioteca.

Tecnología para LLEVAR



IMPORTANTE:

- ¡Los usuarios deben tener una cuenta de Google o iniciar la sesión como invitados para usar!
- Los Chromebooks que no se devuelvan dentro de los 3 días de la fecha de vencimiento se facturarán por el costo total de reemplazo de \$500.
- Chromebooks deben devolverse a la misma biblioteca en la que se prestaron.
- Chromebooks deben devolverse a un miembro del personal.
- Por favor llame si tiene algún problema:
Biblioteca Alexander | 702.633.2880
Biblioteca Aliante | 702.839.2980
Biblioteca City Hall | 702.633.1070

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cómo empiezo o cómo inicio la sesión?

Inicie sesión con una cuenta de Gmail, inicie sesión como invitado, o cree una cuenta de Google.

¿Cómo obtengo una cuenta de Google?

Vaya a www.google.com y haga clic en *Crear Su Cuenta de Google*

¿Puedo acceder a Internet?

Sí, los Chromebook vienen con datos ilimitados. Deberá iniciar la sesión en la Red Wi-Fi de *Kajeet*.

¿Puedo descargar aplicaciones?

Sí, los usuarios pueden descargar aplicaciones adicionales de Google Play Store. *(Es posible que algunas aplicaciones no se descarguen debido a la configuración de seguridad.)*

¿Puedo guardar mi trabajo en el Chromebook?

Los archivos personales y las aplicaciones descargadas no se guardarán. Los usuarios pueden guardar el trabajo en una memoria USB o en Google Drive.

¿El Chromebook tiene una cámara; puedo participar en Zoom o videollamadas?

Sí, el Chromebook tiene una cámara web integrada. Los usuarios pueden participar en videollamadas o reuniones.

¿Puedo usar audífonos con el Chromebook?

Sí, el Chromebook está equipado con un conector combinado para audífonos/micrófono (audífonos no incluidos).

¿El Chromebook tiene un reproductor de CD/DVD?

Los Chromebooks no tienen una unidad de CD/DVD.

¿Cuánto tiempo puedo usar el Chromebook sin energía?

Los Chromebook tienen hasta 12 horas de duración de la batería según lo que esté haciendo. Las videoconferencias consumen más batería.

¿Puedo imprimir desde un Chromebook?

Sí, la impresión móvil está disponible en todas las sucursales de la biblioteca. Siga las instrucciones en nuestro sitio web en nlvld.org. Las impresiones cuestan \$0.10 por página y son en blanco y negro únicamente.

¿Se pueden devolver los Chromebooks en el buzón de libros?

No, para asegurarse de que el dispositivo no esté dañado, el Chromebook debe devolverse en la sucursal donde se prestó y entregárselo a un miembro del personal.